



鳥さんのお休み処

バードテントについて

汚れを弾く※ 丸洗い可能 取付簡単

<設置条件等>

- ★奥行き長さ < 天井金網のストレート部分の長さ
- ★ボタンはゲージの外側ではめてください。

<ボタンをはめる時>

パチッと音がするのをご確認ください。

<ボタンを外す時>

無理に引き離さずに ボタンとボタンの間に爪を引っ掛けて外してください。



<お手入れ>

- ★表生地についた汚れは、濡れティッシュなどでふき取っていただけるだけでお掃除できます。
- ★裏生地は、ホックを外し、開いた状態で優しく手洗いし、しっかり乾燥させてください。(洗濯機・乾燥機 使用不可)

危険な場合は使用を中止してください。
使用における事故や怪我等には責任は負いかねます。

表生地：厚手ナイロン、裏生地：フリース
ボタン：サンココロー（プラスナップ直径13mm）
床面に厚手のPPシート入り

<注意事項>

消耗が激しく危険な場合は、新しいものに取り換えてください。



<お問合せ>



kozakuranran.jp

2024年2月

※表布