

バードテント



【お知らせ】 こちらの商品は展示会や販売店でのみご購入が可能です。

再購入ご希望のお声にお答えして再販させて頂きました。

2階建て（分解可能）の販売も始めました。柄についてはお問い合わせください。

★表生地部分についた汚れは、濡れティッシュなどでふき取っていただけるだけでお掃除できます。

★裏生地は、ホックを外し、開いた状態で優しく手洗いし、しっかり乾燥させてください。（洗濯機・乾燥機は使用しないでください）

他でも販売しておりますので、品切れの場合がございます。

表生地 - 厚手ナイロン

裏生地 - フリース or フェルト or 綿

ボタン - サンコッコー プラスナップ直径13mm

床面には厚手のPPシートが入っています。

裁断によって柄の出方が変わりますのでご了承ください。

Sサイズ - 1辺 10cm

Mサイズ - 1辺 12cm

Lサイズ - 1辺 15cm

<設置条件>

奥行きの長さ < 天井金網のストレートの部分の長さ

ボタンはゲージの外側ではめます。

<ボタンをはめる時> パチッと音がするのをご確認ください

<ボタンを外す時> 無理に引き離さずに ボタンとボタンの間に爪を引っ掛けて外してください

ハンドメイドですので、その辺りご理解の上ご購入をご検討ください。

危険な場合は使用を中止してください。使用における事故や怪我等には責任は負いかねます。